

## BETRIEBSANLEITUNG (FORTS.):

### ENTFERNEN EINES TABAKSTAUS:

1. Nachdem Sie die Zigarettenhülse von der Düse genommen haben, öffnen Sie den Kammerverschluss und schalten Sie dann den Strom ab. (Fig. I)



(Fig. I)

2. Verwenden Sie die mitgelieferte Reinigungsstange und die Düsenbürste, um den Tabak aus der Tabakkammer zu entfernen. (Fig. J)



(Fig. J)

3. Schalten Sie den Strom wieder ein und schließen Sie den Kammerverschluss. (Fig. K)



(Fig. K)

4. Halten Sie die Finger und die Hand von der Öffnung der Düse fern, betätigen Sie den Startknopf und lassen Sie ihn wieder los, um die Füllschiene zu aktivieren und um sicherzustellen, dass der Stau vollkommen entfernt wurde. (Fig. L)



(Fig. L)

Die Maschine ist nun wieder einsatzbereit.

## WARTUNG, PFLEGE UND HANDHABUNG DER MASCHINE

- Bewahren Sie die Zigarettenmaschine außer Reichweite von Kindern auf.
- Reinigen Sie die Tabakkammer und die Düse nach jedem Gebrauch.
- Reinigen Sie Ihre Maschine regelmäßig, indem Sie die Tabakreste aus der Tabakkammer mit dem mitgelieferten Reinigungsstab und der Düsenbürste entfernen
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser.
- Um ein Verstopfen des Geräts vorzubeugen, vermeiden Sie folgende Tabakarten:
  - Zu feuchten Tabak (wie etwa Pfeifentabak)
  - Zu trockenen Tabak
  - Sehr fein geschnittenen Tabak



- Demontieren Sie die Maschine nicht!
- Verwenden Sie den mitgelieferten Adapter.
- Überfüllen Sie nicht die Tabakkammer! Dadurch wird die Maschine verstopft.
- Halten Sie immer die Hände / Finger von der Öffnung der Düse und der Tabakkammer fern, wenn Sie den Startknopf betätigen, um Schnitte und Fleischwunden zu vermeiden. Die verlängerte Füllschiene ist sehr scharf!

### Korrekte Entsorgung des Produkts.



Dieses Zeichen bedeutet, dass dieses Produkt in Europa nicht im Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Gefahren für Umwelt und Menschen und ihre Gesundheit zu vermeiden und um Ressourcen zu schonen, muss dieses Gerät entsprechend entsorgt und wieder verwertet werden. Um das Gerät abzugeben / zu entsorgen, geben Sie es in das Sammelsystem oder kontaktieren Sie Ihren Händler, bei dem Sie es erworben haben. Der Händler kann das Gerät umweltfreundlich auf sichere Weise entsorgen.

# POWEROLL™

BY OCB.



GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR ELEKTRISCHEN ZIGARETTEN - FERTIGER  
mehr auf [www.ocb.net](http://www.ocb.net)

### SICHERHEITSAUWEISUNGEN

Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen: Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen benutzt werden, die reduzierte physische, sensorische oder mentale Kapazitäten oder keine Erfahrung und Kenntnisse besitzen, wenn sie von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von ihr eine Einweisung in die sichere Verwendung des Geräts erhalten und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren kennen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und durch den Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. Das Gerät darf nur mit der Stromversorgung betrieben werden, die mit dem Gerät mitgeliefert wurde.

# LESEN SIE DAS HANDBUCH DURCH, BEVOR SIE DIE POWEROLL™ ZIGARETTENMASCHINE BENUTZEN

Vielen Dank und herzlichen Glückwunsch zum Kauf der elektrischen POWEROLL™ Zigarettenmaschine

Die neue elektrische POWEROLL™ Zigarettenmaschine. Ihre Ein-Knopf Bedienung macht es extrem einfach, die Maschine zu bedienen. Der Kammerverschluss ist eine zusätzliche Sicherheitsfunktion. Zur Pflege der POWEROLL™ sind Werkzeuge beigelegt.

Bitte lesen Sie zunächst die Anleitung, bevor Sie Ihre Maschine in Betrieb nehmen! Folgen Sie den einfachen Pflege- und Wartungsanweisungen, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer Maschine haben.

## LERNEN SIE IHRE NEUE POWEROLL™ ZIGARETTEN MASCHINE KENNEN



## BETRIEBSANLEITUNG

video auf [www.ocb.net](http://www.ocb.net)

1. Stecken Sie das Stromkabel der Maschine in eine Steckdose und schalten Sie sie ein. (Fig. A)



(Fig. A)

2. Stecken Sie das offene Ende der Zigarettenhülse auf die Düse. (Fig. B)



(Fig. B)

3. Öffnen Sie den Kammerverschluss. (Fig. C)



(Fig. C)

4. Füllen Sie zunächst die Ecken und verteilen Sie dann den Tabak gleichmäßig in der Kammer. ÜBERFÜLLEN SIE DIE KAMMER NICHT. (Fig. D)



(Fig. D)

## BETRIEBSANLEITUNG (FORTS.)

5. Benutzen Sie den Stampfer, um den Tabak gleichmäßig zu verdichten. (Fig. E)



(Fig. E)

6. Entfernen Sie lose Tabakreste von der Oberfläche der Maschine und schließen Sie dann den Verschluss der Kammer. (Fig. F)



(Fig. F)

7. Drücken Sie den Startknopf über den Kammerverschluss (wie angegeben) UND lassen Sie ihn dann los, um die Füllschiene zu aktivieren. (Fig. G)



(Fig. G)

Schalten Sie das Gerät, wenn Sie es nicht benutzen, aus.



(Fig. H)

### ACHTUNG

Wenn die Maschine verstopft sein sollte wird sie automatisch in die Startposition zurückfahren und der "Jam" / "Verstopft" Indikator wird aufleuchten. (Fig. H)

Um den Tabakstau zu lösen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

